

KNAPPEN TIL DEN ØNSKEDE ETAGE SKAL HOLDES INDE UNDER KØRSLEN

FORMÅL:

Elevatorliften har en kapacitet på maksimum 5 personer/4-500 kg og må kun benyttes til persontransport. Klap-/barnevogne og rollatorer må medtages i elevatorliftene.

Det er ikke tilladt at lege i eller blokere elevatorliftene, og der henstilles til at børn under 10 år kun bruger elevatorliften, når der er en voksen til stede. Det er ikke tilladt at ryge, spise eller drikke i elevatorliften.

Undgå overbelastning og voldelig behandling, der foruden at medføre omkostninger til reparation, kan medføre en sikkerhedsmæssig risiko. Ved overtrædelse vil omkostningerne til elevatorlift-montør blive opkrævet hos beboeren.

BRUG AF ELEVATORLIFTEN:

Tryk på knappen ved døren for at elevatorliften kommer til ønskede etage.

Tryk dernæst i 3-4 sekunder for at åbne døren.

VÆLG ETAGE: Knappen skal holdes inde under hele turen, og elevatorliften stopper selv ved ønskede etage.

RØD NØDSTOP-knap:

Den røde NØDSTOP-knap er et sikkerhedskrav.

Vær opmærksom på **ikke** at aktivere den røde NØDSTOP-knap ved en fejl, da elevatorliften så stopper.

FOR NULSTIL: Drej NØDSTOP-knappen med uret til den springer "op" igen.

Ved tryk af NØDSTOP-knappen stopper elevatorliften, og nødstoppet skal nulstilles igen inden videre kørsel.

FOR NULSTIL: Drej NØDSTOP-knappen med uret, til den springer "op" igen.

Derefter skal etageknappen igen trykkes og holdes nede, før elevatorliften fortsætter sin drift.

NØDKALD

VED DRIFTSTOP: Hold den gule klokke nede i 10 sekunder. Elevatorliftens indbyggede GSM-modul ringer automatisk op til 24-timers supporttelefon, som rekvirerer den nødvendige hjælp.

