

Drift & Vedligeholdelsesvejledning

Relinet faldstamme-systemer

Tillykke med dit ny-relinede rørsystem! For at have glæde af dine rør i lang tid forslår vi, at du følger vores anbefalinger til vedligeholdelse af vandlåse, afløb og faldstammer.

Det er især køkkenvasken, håndvasken i badeværelset, afløbet fra badekar eller brusekabinen, samt toiletterne du skal være opmærksom på.

Gode råd til vedligeholdelse

- **Vær opmærksom på hvad du skyller ud i afløbene!**



- Undgå at hælde fedt og madrester ned i køkkenafløb. Det størkner, klumper og forstopper afløbsrørene.
- Undgå at smide bind, vat, kattegrus, malingsrester, etc. i vasken/toilettet. Det kan nedbryde og blokerer rørene.
- Undgå at bruge kemiske stoffer som afløbsrens, kaustisk soda og klorin. Det belaster miljøet.

- **Rens afløbene regelmæssig!**



- Rens afløb i køkken og bad, samt vandlåse ved at bruge 1-2 liter næsten kogende vand.
- Brug en svupper når afløbet stopper til.
- Brug et spule-firma hvis du ikke selv kan rense afløbet.

- **Vær opmærksom!**



- Relinede rør tåler højtryksspuling med rotor dyse – dog max 200 bar.
- Relinede rør tåler mekanisk rensning – dog ikke med skærende værktøj.
- Ved indskæring på faldstammer skal de skæres med elektrisk sav. Der kan benyttes normale fittings som f.eks. SML-grenrør koblinger, LORO-X rør mm.