

Betjeningsvejledning til elevatorlifte i E/F Farumhus

KNAPPEN TIL DEN ØNSKEDE ETAGE SKAL HOLDES INDE UNDER KØRSLEN

FORMÅL:

Elevatorliften har en kapacitet på maksimum 5 personer/4-500 kg og må udelukkende benyttes til persontransport. Klap-/barnevogne og rollatorer må medtages i elevatorliftene.

Det er ikke tilladt at lege i eller blokere elevatorliftene, og der henstilles til at børn under 10 år kun bruger elevatorliften, når der er en voksen til stede. Det er ikke tilladt at ryge, spise eller drikke i elevatorliften.

Undgå overbelastning og voldelig behandling, der foruden at medføre omkostninger til reparation, kan medføre en sikkerhedsmæssig risiko. Ved overtrædelse vil omkostningerne til elevatorlift-montør blive opkrævet hos beboeren.

BETJENING AF ELEVATORLIFTEN:

1. Tryk på knappen ved døren for at elevatorliften kommer til den ønskede etage (i stueplan skal der desuden indtastes en kode forinden tilkald af elevatorliften).
2. Tryk dernæst på dørknappen i 3-4 sekunder for at åbne døren.
3. Gå ind i elevatorliften og afvent at døren lukker automatisk. Hvis døren skal holdes åben trykkes på etageknappen igen.
4. **VÆLG ETAGE:** Etageknappen skal holdes inde under hele turen, (hvis du slipper knappen stopper elevatorliften, og du skal igen trykke på knappen for at køre videre).
Elevatorliften stopper selv ved den valgte etage – HVOR DØREN ÅBNER AUTOMATISK.

DET ER FORBUDT AT SKUBBE TIL, HIVE I, HOLDE FAST I - ELLER PÅ ANDEN MÅDE AT FORHINDRE DEN AUTOMATISKE DØR I AT LUKKE – ELLER ÅBNE.

RØD NØDSTOP-knap:

Den røde NØDSTOP-knap er et sikkerhedskrav.

Vær opmærksom på ikke at trykke den røde NØDSTOP-knap ned ved en fejl, da elevatorliften så stopper.

FOR NULSTIL: Drej NØDSTOP-knappen med uret til den springer "op" igen.

Ved tryk af NØDSTOP-knappen stopper elevatorliften, og nødstoppet skal nulstilles igen inden videre kørsel.

Derefter skal etageknappen igen trykkes og holdes nede, før elevatorliften fortsætter sin drift.

NØDKALD

VED DRIFTSTOP: Hold den gule klokke nede i 10 sekunder. Elevatorliftens indbyggede GSM-modul ringer automatisk op til 24-timers supporttelefon, som rekvirerer den nødvendige hjælp.

